

SKÖTSELRÅD



Skötselråd Supreme

Rengöring

För att Supreme ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det rekommenderat att man rengör regelbundet.

- Använd ljummet vatten för att skölja bort lös smuts. Upprepa vid behov.
- Blanda mildt rengöringsmedel i ljummet vatten och tvätta av skivor och profilerna med en tvättsvamp eller mjuk borste.
- Skölj efteråt rikligt med kallt vatten och eftertorka vid behov med en mjuk trasa för att ej få vattenringar/vattenfläckar.
- Använd ej metallföremål eller stålskrapor vid rengöring.
- Använd inte starka rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Slipande rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka medel ska aldrig användas.
- Rengör inte skivorna i direkt solljus.
- Skölj noga efter rengöring.

Att tänka på

Ett mildt diskmedel eller lite såpa med ljummet vatten räcker oftast för att göra rent produkterna. Skölj noga efter rengöring.

Vid rengöring av tak, se till att stege eller liknande är säkert förankrade.

Använd säkerhetsutrustning på höga höjder.

Undvik att gå taksnivåerna då arbetskor med sten och grus som fastnat i skorna kan repa skivan. Använd gärna något som skyddar och fördelar ut tyngden över takreglarna (t.ex plankor, stege)

Tänk på att skivorna kan vara lätta att halka på vid rengöring.

Avlägsna snö vid behov på tak och i stuprör.

Var försiktig vid användande av högtryckstvätt så man ej skadar skivorna av vattentrycket.

Lagring och viktigt innan montering

Skivorna ska ej lämnas liggande i bunt (skiva på skiva) i direkt solsken. Värmen ackumuleras i bunten och skivorna riskerar att deformeras av temperaturökningen som kan bli extrem hög.