

Monteringsanvisning Polysol






HALLE

Självborrande skruv 4,8x35mm.


Om andra skruvar än självborrande används, ska hålet i skivan förborras med ett \varnothing 2mm större hål än skruvtjockleken.

Self-drilling screw 4,8x35mm.

If screws other than self-drilling are used, the hole in the board must be pre-drilled with a hole \varnothing 2 mm larger than the screw dimension.




Extra Tillbehör / accessories




1.

Max 700-800 mm.



2.



3.

